

Activation de la prise AUX avec XCARLink USB et XCARLink iPod

1. Retournez sur la source FM
2. Déconnectez la clé USB ou la carte SD
3. Connectez le câble AUX fourni sur la prise BT (micro USB)
4. Connectez le baladeur MP3 sur la prise 3.5 sortie casque
5. Mettre un morceau en lecture
6. Sélectionnez la source XCARLink depuis l'autoradio
7. Appuyez sur le bouton CD1 ou CD2 ou CD3 ou CD4 ou CD5 ou CD6,
(correspondant aux touches de présélection radio pour ceux qui n'ont jamais eu de changeur CD)